



ООО научно-производственное предприятие «ТЕПЛОДОХРАН» Тел.: +7 (4912) 24-02-70. info@teplvodokhran.ru, www.pulsarm.ru 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51в

Рекомендации по монтажу распределителей тепла «Пulsар» на конвекторы

Рязань 2015 г.

1. Монтаж теплового адаптера распределителя Пульсар.

1.1. Место монтажа теплового адаптера располагается на приварном кронштейне конвектора:



1.2. Зафиксировать стандартный тепловой адаптер, входящий в комплект поставки распределителя на приварном кронштейне и закрепить при помощи двух гаек и винтов М4:



2. Монтаж распределителя Пульсар на конвектор.

2.1. Удалить защитную крышку датчика температуры на задней части распределителя



2.2. Навесить сверху распределитель на тепловой адаптер, нажать на нижнюю часть и защелкнуть пломбу, входящую в комплект поставки.



2.3. Записать в ведомость номер распределителя, номер квартиры и название помещения (номер стояка отопления).

3. Комплект для монтажа распределителя тепловой энергии Пульсар.

	Тепловой адаптер	1 шт.
	Винт М4	2 шт.
	Гайка М4	2 шт.

Пример монтажа распределителя Пульсар

